

## Diffuseur FAM pour lutter contre la varratose



1: Varroa sur des couvain (artificiel ouvert)  
2: Diffuseur FAM  
(Photos: BioVet AG)



**Le diffuseur FAM a été développé par le Centre Suisse des Recherches Apicoles (FAM Liebefeld). Il est un instrument éprouvé pour l'utilisation d'acide formique à 70%. Il se distingue par sa facilité d'emploi et son efficacité.**

### Utilisation

Ouvrir le diffuseur FAM pour le remplir. Mesurer l'acide formique et le répartir sur l'éponge de tissu. Après avoir fermé le diffuseur, régler les ouvertures selon le mode d'emploi et installer le diffuseur, les ouvertures vers le bas, sur les cadres.

Porter des lunettes de protection, des gants en plastique intacts et résistants aux acides et des vêtements à manches longues!

### Dosage

130 ml d'acide formique à 70% par ruche et traitement.

### Moment d'application

Le moment d'application dépend de la température du milieu, qui ne doit pas dépasser les 30°C et de la population du varroa qui ne doit pas être très élevée.

Deux traitements sont suffisants à des températures inférieures à 30°C.

- › Premier traitement en Septembre (pendant une semaine).
- › Deuxième traitement à la fin octobre, début Novembre (pendant deux semaines).

# Diffuseur FAM



L'essaim sur un pommier (Photo: BioVet AG)

## Concept de traitement

L'usage du diffuseur FAM (Septembre – Novembre) en combinaison avec un traitement à l'acide oxalique dans les ruches sans couvain (Décembre) démonte une excellente efficacité contre le parasite *Varroa jacobsoni*.

## Avantage

- › Ne laisse pas de résidus sur le miel et la cire
- › Facile à utiliser
- › Efficacité

## Code d'article

AA\_AP100.

Veuillez donner ce Code l'or de vos commandes.



ATLAS AGRO GmbH  
Binzstrasse 18  
8045 Zürich, Suisse  
Tél. +41 1 455 63 40  
Fax +41 1 455 63 41  
contact@atlasagro.com  
www.atlasagro.com